

消耗品リスト(List of Consumables and Spares)

～日文(英文)～

BY510W0G / BY510W1G

ユニット(UNIT)	項目	Item	部品番号(Part No)	交換インターバル	Schedule	個数(Qty)	
エンジン	オイルフィルタカートリッジ		16414-32434	400時間毎 (初回は50時間)		1	
	ホース(ラジエータ)		52290731000	2年毎		1	
	ホース(ラジエータ)		52290732000	2年毎		1	
	エアクリーナエレメント(外側)		R1401-42270	6回清掃毎、もしくは1年毎		1	
	エアクリーナエレメント(内側)		R2401-42281	6回清掃毎、もしくは1年毎		1	
燃料系統	フィルタカートリッジ		1J331-43012	500時間毎		1	
	ホース(燃料)		36A80216000	2年毎		1	
	ホース(燃料)		36A80217000	2年毎		1	
	ホース(燃料)		36A80218000	2年毎		1	
	ホース(燃料)		36A80219000	2年毎		1	
	ホース(燃料)		36A80221000	2年毎		1	
	ホース(燃料)		36A80222000	2年毎		1	
	ホース(燃料)		36A80233000	2年毎		1	
	ホース(燃料)		36A80224000	2年毎		1	
	ホース(燃料)		36A80225000	2年毎		1	
	油圧系統	サクションフィルタ		35706035000	1000時間毎		1
ラインフィルタ			51196708000	500時間毎		1	
配管接続ポート(ホース)							
タンク		エアブリーザー	36A86284000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
タンク		走行ポンプ S2	36A86205000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
タンク		ギヤポンプ 下	36A86206000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
走行ポンプ D11		ラインフィルタ IN	36A86207000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
マニホールド A1		走行ポンプ(前) E11	36A86208000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
マニホールド A2		走行ポンプ(後) E1	36A86209000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
マニホールド A3		副変速バルブ P	36A86211000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
走行ポンプ(前) A1		走行モータ(左) P2	36A86212000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
走行ポンプ(前) B1		走行モータ(左) P1	36A86213000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
走行ポンプ(後) A2		走行モータ(右) P1	36A86214000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
走行ポンプ(後) B2		走行モータ(右) P2	36A86214000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
走行ポンプ(前)×7		走行モータ(左) P3	36A86215000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
走行ポンプ(後)×17		走行モータ(右) P3	36A86216000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
チーズ(Hi-Lo)		走行モータ(左) Ps	36A86217000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
チーズ(Hi-Lo)		走行モータ(右) Ps	51186125000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
副変速バルブ T		タンク	51166142000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
走行ポンプ(前) L1		マニホールド B1	36A86221000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
マニホールド B3		チェックバルブ	36A86222000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
マニホールド B2		オイルクーラ IN	36A86223000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
オイルクーラ OUT		タンク	36A86224000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
コントロールバルブ T		タンク	36A86225000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
コントロールバルブ		バルブ C	36A86226000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
コントロールバルブ		バルブ A	36A86226000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
コントロールバルブB2		ダンブシリンダ ロッド側	36A86226000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
コントロールバルブA2		ダンブシリンダ ヘッド側	36A86227000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1	
(ウインチ仕様のみ)		チーズ(バルブD)	ロックシリンダ(後) ヘッド側	36A86229000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1
		チーズ(バルブB)	ロックシリンダ(後) ロッド側	36A86229000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1
		チーズ(バルブD)	ロックシリンダ(前) ヘッド側	36A86231000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1
		チーズ(バルブB)	ロックシリンダ(前) ロッド側	36A86231000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1
		走行モータ(左) D	タンク	36A86232000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1
		走行モータ(左) D	タンク	36A86232000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1
		ギヤポンプ 上	ソレノイド P	36A86702000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1
		ソレノイド T	コントロールバルブP	36A86703000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1
		ソレノイド B	ウインチ P	36A86704000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1
		ソレノイド A	ウインチ T	36A86704000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1
(ウインチなし仕様のみ)		ウインチ D	タンク	36A86232000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1
		ギヤポンプ 上	コントロールバルブP	36A86751000	2年毎に交換または 不具合あれば交換		1