



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3434 0202 000	ハーネス	HARNESS	1				
1-1	0980 1002 002	ヒューズ	FUSE	1	20A(黄)			
1-2	0980 1000 502	ヒューズ	FUSE	1	5A(タ)			
2	3705 3901 000	バッテリー	BATTERY	1	40B19R			
3	0980 7150 904	プラスコード	CODE	1	15-L900			
4	3643 0217 000	マイナスコード	WIRE	1				
5	3415 0055 000	リードセン	WIRE	1				
6	3522 0238 100	タップタイト	TAPTIGHT	2				
7	3430 0205 000	ブラケット	BRACKET	1				
8	3513 3131 000	プラスチックバンド	BAND	1				
9	F301 0108 000	ナット	NUT	2	M8			
10	3407 0506 000	ステップイタホキヨウ	PLATE	1				
11	5201 0203 000	バッテリートリックボルト	BOLT	2				
12	0350 0140 618	PW	WASHER	2	6×18×1.6			
13	A300 0106 001	ナット	NUT	4	M6			
14	3718 0425 000	メインスイッチAssy	SWICTH	1				
14-1	3718 0425 100	キー-Assy	KEY	1				
15	5310 0211 000	ライトAssy	LAMP	1	12V23W			
15-1	0980 8122 304	バルブ	BULB	1	12V23W			
16	H242 0106 014	ナハセムスB	SCREW	2	M6×14			
17	5229 0511 000	スイッチ	SWITCH	1				
18	5229 0525 000	ブラケット	BRACKET	1	黒			
19	5310 0208 000	スイッチ	SWITCH	1				
20	F204 0105 016	セムスA	SCREW	2	M5×16			
21	F300 0105 001	ナット	NUT	2	M5			