

## 消耗部品（交換部品）一覧表

<b>⚠ 注 意</b>
--------------

・消耗部品の交換時は必ず当社指定部品を使用してください。
------------------------------

項 目	部品番号	交 換 イ ン タ ー バ ル	個 数
<b>エンジン</b>			
エアクリーナエレメントセット	277-32611-07	不具合があれば交換	1
点火プラグ (NGK BR-4HS)	065-01407-40	不具合があれば交換	1
フューエルパッキン	277-62110-18	不具合があれば交換	1
<b>走行装置</b>			
Vベルト (エンジン-中間 SB38)	08521300038	不具合があれば交換	1
Vベルト (中間-ミッション SB78) *3 *4	08521300078	不具合があれば交換	1
Vベルト (中間-ミッション SB86) *5	08521300086	不具合があれば交換	1
Vベルト (油圧 SB30) *2 *6	08521300030	不具合があれば交換	1
Vベルト (油圧 SB31) *3	08521300031	不具合があれば交換	1
クローラ *3 *4	35072005000	不具合があれば交換	2
クローラ *5	36562011000	不具合があれば交換	2
ブレーキシューセット	73069901000	不具合があれば交換	1
ワイヤ (ブレーキ) *3 *4	36883111000	不具合があれば交換	1
ワイヤ (ブレーキ) *5	36913112000	不具合があれば交換	1
ワイヤ (サイドクラッチ) *3 *4	36883007000	不具合があれば交換	2
ワイヤ (サイドクラッチ) *5	36913007000	不具合があれば交換	2
<b>油圧装置</b>			
油圧ホース*2	34105105000	2年毎または不具合があれば交換	2
油圧ホース*3	36166107000	2年毎または不具合があれば交換	1
油圧ホース*3	36736213000	2年毎または不具合があれば交換	1
油圧ホース*6	36916011000	2年毎または不具合があれば交換	2
<b>電装品</b>			
バッテリー (40B19R相当品) *1	37053901000	不具合があれば交換	1
ヒューズ (20A) *1	09801002002	不具合があれば交換	1

\*1: セルフスタータ仕様のみ \*2: BK60D/61D \*3: BK61LD \*4: BK60/60D/61/61D \*5: BK62/62D \*6: BK62D

### 👉 アドバイス

- ・ホースなどのゴム製品は使わなくても劣化する消耗品ですので、2年毎に新品と交換してください。