



| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型 寸 | 互換性 | 適用号機 | 備 考 |
|-----|---------------|-------------|-----------|------|-------------|-----|-------------------------|---------|
| NO. | PART NO. | PART NAME | | Q'ty | DESCRIPTION | R/P | FROM ~ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 5332 0202 001 | ハーネス | HARNESS | 1 | | | | |
| 1-1 | 0980 1003 002 | ヒューズ | FUSE | 1 | 30A | | | |
| 1-2 | 0980 1001 002 | ヒューズ | FUSE | 1 | 10A | | | |
| 2 | 0980 7201 704 | プラスコード | CODE | 1 | 20-L1700 | | | |
| 3 | 3705 3901 000 | バッテリー | BATTERY | 1 | | | | |
| 4 | 5332 0203 000 | ランプ | LAMP | 1 | | | | |
| 4-1 | 5332 0203 100 | ハルブ | BULB | 1 | | | | |
| 4-2 | 0980 8120 348 | ハルブ | BULB | 2 | 12V 3.4W | | | |
| 5 | 3714 0491 000 | リレー | RELAY | 1 | | | | |
| 6 | 5309 0254 000 | ハーネス | HARNESS | 1 | | | | |
| 7 | 3718 0425 000 | メインスイッチAssy | SWITCH | 1 | | | | |
| 7-1 | 3718 0425 100 | キーAssy | KEY | 1 | | | | |
| 8 | 5332 0205 000 | スイッチ | SWITCH | 1 | | | | |
| 9 | 5313 0205 000 | アワメータ | METER | 1 | | | | |
| 10 | 5310 0208 000 | スイッチ | SWITCH | 1 | | | | |
| 11 | F204 0105 016 | セムSA | SCREW | 2 | M5 x 16 | | | |
| 12 | 5306 3541 000 | スイッチ | SWITCH | 2 | | | | |
| 13 | F242 0103 020 | ナセムSA | SCREW | 4 | | | | |
| 14 | F300 0103 001 | Fナット | NUT | 4 | M3 | | | |
| 15 | F300 0106 000 | Fナット | NUT | 1 | M6 | | | |
| 16 | 3643 0217 000 | マイナスコード | MINUSCODE | 1 | | | | |
| 17 | 3522 0231 000 | マイナスコード | MINUSCODE | 1 | | | | |
| 18 | 3522 0238 100 | タップタイト | TAPTIGHT | 3 | | | | |
| 19 | 3712 0315 000 | クリップ | CLIP | 5 | | | | |
| 20 | 3637 0254 000 | プラスチックバンド | BAND | 8 | | | | |