

給油・給水一覧表

| 項目           | 補給（交換）時期                                      | 推奨品   | 容量   |
|--------------|---|---|------|
| 燃料           | 随時  | 自動車用無鉛ガソリン                                  | 12ℓ  |
| エンジンオイル      | 補給 毎日点検し不足時に補給<br>交換 初回：50時間後<br>2回目以降：100時間毎 | ガソリンエンジンオイル<br>API分類 SE級以上<br>SAE分類 10W-30  | 1.2ℓ |
| トランスミッションオイル | 交換 初回：50時間<br>2回目以降：500時間毎                    | ギヤオイル<br>API分類 GL4または5<br>SAE分類 #80         | 0.9ℓ |
| H S T オイル    | 交換 300時間毎                                     | ガソリンエンジンオイル<br>API分類 SN/CF以上<br>SAE分類 5W-40 | 1.1ℓ |
| バッテリー液       | 補給 50時間毎に点検し不足時に補給                            | 蒸留水   | -    |

給脂・注油一覧表

|  |
|--|
| ⚠ 注意   |
| <p>・給脂がおろそかになると、焼き付きや錆び付きの原因となり、作動が円滑に行われなくなる恐れがありますので、定期的に給脂を行ってください。</p> |

👉 アドバイス

- ・手動式のグリースポンプを使用の場合は5～6回突ってください。途中でポンプハンドルが重くなった場合は、直ちに給脂を終了してください。
- ・エア式のグリースポンプを使用の場合は2～3秒間給脂してください。
- ・刈刃リンク支点の給脂は、刈高さを最も下げた位置で行ってください。

給脂・注油一覧表

| 給 脂 箇 所                     | 補 給 時 期 | 推 奨 品    |
|-----------------------------|---------|----------|
| 1 刈 刃 リ ン ク 支 点             | 50時間毎   | シャーシグリース |
| 2 前 車 軸 両 端 ( 2 ヶ 所 )       | 50時間毎   | シャーシグリース |
| 3 前 車 軸 中 央                 | 50時間毎   | シャーシグリース |
| 4 ブ レ ー キ リ ン ク 部           | 50時間毎   | シャーシグリース |
| 5 刈 刃 サ イ ド カ バ ー 支 点 ( 右 ) | 50時間毎   | シャーシグリース |
| 6 刈 刃 ブ レ ー キ 支 点           | 50時間毎   | シャーシグリース |

| 注 油 箇 所                 | 補 給 時 期 | 推 奨 品                                 |
|-------------------------|---------|---------------------------------------|
| ⑦ 走 行 ペ ダ ル 支 点         | 50時間毎   | ”ギアオイル<br>API分類 GL4または5<br>SAE分類 #80” |
| ⑧ 副 変 速 レ バ ー 支 点       | 50時間毎   |                                       |
| ⑨ 刈 刃 ク ラ ッ チ レ バ ー 支 点 | 50時間毎   |                                       |
| ⑩ 走 行 レ バ ー 支 点         | 50時間毎   |                                       |

