



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5310 0203 000	スイッチ	SWITCH	1				
2	F300 0106 000	Fナット	NUT	2	M6			
4	3718 0425 000	メインスイッチAssy	SWITCH ASSY	1				
4-1	3718 0425 100	キーAssy	KEY	1				
5	3407 0215 000	ライトスイッチ	SWITCH	1	B15930			
6	5306 0211 000	ランプ	LAMP	1				
6-1	0980 8121 804	バルブ	BULB	1	12V-18W			
7	H242 0106 016	ナベセムスB	SCREW	3	M6×16			
8	3672 0573 000	スイッチ	SWITCH	2				
9	F204 0105 012	セムスA	BOLT	4	M5×12			
10	3705 3901 000	バッテリー	BATTERY	1	40B19R			
11	3407 0506 000	ステップイタホキョウ	PLATE	1				
14	3705 9903 000	バッテリートリツケホルトセット	BOLT set	2	φ6×170			
15	3714 0491 000	リレー	RELAY	1				Black