



キースイッチ

	E	B'	BAT	IG	ST
OFF	○	○	○	○	○
ON	○	○	○	○	○
ST	○	○	○	○	○

色の見かた

黒-B	白-W
赤-R	緑-G
黄-Y	茶-Br
青-L	橙-O
桃-P	若菜-Lg
紫-V	水色-Sb

例: WB
 W(白)
 B(黒)

電線はAV又はAVS線を、指示なきイテ又は0.5を添す。