




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
2	3407 0501 000	バッテリー	1	28A19R			
3	3415 0501 001	ウケダイ	1				
4	0350 0140 818	PW	2	8 × 18 × 1.6			
6	3420 0307 000	プレート	1				
7	3705 3904 000	トリツケボルト	2	φ6 × 175			
8	0350 0140 618	PW	2	6 × 18 × 1.6			
9	A300 0106 001	ナット	4	M6			
10	0980 7150 903	プラスコード	1	l=900			
11	3415 0055 000	リードセン	2	l=350			
12	3522 0238 100	タップタイ	2	M8 × 25			
13	3420 0209 001	ハーネス	1				
14	3420 0216 000	ライトASSY	1				
14-1	0980 8122 304	バルブ	1	12V-23W			
15	K110 0108 016	Fボルト	2	M8 × 16			
16	F301 0108 000	Fナット	4	M8			
17	3407 0215 000	ライトスイッチ	1	B15930			
18	3420 0233 001	ハーネスAssy	1				
18-1	0980 1001 002	ヒューズ	1	10A			
20	3718 0425 000	メインスイッチAssy	1				
20-1	3718 0425 100	キーAssy	1				