

消耗部品（交換部品）一覧表

**⚠ 注 意**

・弊社製品のメンテナンスや部品交換を実施される時は、必ず当社純正部品をご使用ください。純正部品以外をご使用になりますと、保証が適用されない場合もありますのでご注意ください。

項 目	部品番号	交 換 イ ン タ ー バ ル	個 数
<b>エンジン</b>			
エアクリーナエレメント*1	KA01091AA004	不具合があれば交換	1
エアクリーナエレメント*2	KA01049AA003	不具合があれば交換	1
点火プラグ (NGK BPR6HS) *3	KE41009AA	不具合があれば交換	1
点火プラグ (NGK BP6HS) *4	FA21273	不具合があれば交換	1
フューエルフィルタ	KF40003EA	不具合があれば交換	1
<b>走行装置</b>			
Vベルト (走行 LB30)	08521300030	不具合があれば交換	1
Vベルト (油圧 A27)	08510000027	不具合があれば交換	1
クローラ	35722021000	不具合があれば交換	2
ブレーキシュー	73184019500	不具合があれば交換	1
ワイヤ (走行クラッチ)	35743112000	不具合があれば交換	1
ワイヤ (ブレーキ)	35743121000	不具合があれば交換	1
ワイヤ (サイドクラッチ)	35743023000	不具合があれば交換	2
<b>油圧装置</b>			
油圧ホース	36776337000	2年毎または不具合があれば交換	1
油圧ホース	37053811000	2年毎または不具合があれば交換	1
<b>電装品</b>			
バッテリー (28A19R相当品) *3	34070501000	不具合があれば交換	1
ヒューズ15A (青) *3	09801001504	不具合があれば交換	1

\*1 SC45

\*2 SC30

\*3 セルフスタータ仕様のみ

\*4 SC30リコイル仕様

**👉 アドバイス**

・ホースなどのゴム製品は使わなくても劣化する消耗品ですので、2年毎に新品と交換してください。