

A ソウシンキ
3652 0351 000

MCT0200~

C デンチ
3652 0331 000

KR0. 6AA 6W

E アダプタ
3652 6002 000

H ジュウデンキ
3652 5503 000

15時間 充電タイプ

D デンチ
3652 0333 000

KR0. 7AAR 6W

F アダプタ
3652 6003 000

I キュウソクジュウデンキ
3652 5504 000

1時間 充電タイプ

J キュウソクジュウデンキ
3652 5502 000

1時間 充電タイプ

K キュウソクジュウデンキ
3652 5505 000

1時間 充電タイプ

リチウムイオン電池付き

組み合わせ表

| ソウシンキ | ソウシンキ | ソウシンキ | デンチ | アダプタ | アダプタ | アダプタ | ジュウデンキ | キュウソクジュウデンキ | キュウソクジュウデンキ | |
|-------|-------|-------|-----|------|------|------|--------|-------------|-------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | |
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 備考 製造番号 688DXXX 省略 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 本機製造番号 001~ 100 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 補修用組み合わせ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 本機製造番号 101~180 90, 183, 185, 186, 199 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 補修用組み合わせ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 補修用組み合わせ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 補修用組み合わせ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 本機製造番号 181~189, 191, 192 194, 197, 198, 200~ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 補修用組み合わせ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 補修用組み合わせ |

● : 部品供給不可

B ソウシンキ
3652 0301 000

MCT0001~
MCT0199

C デンチ
3652 0331 000

KR0. 6AA 6W

G アダプタ
3652 6001 000

H ジュウデンキ
3652 5503 000

15時間 充電タイプ

D デンチ
3652 0333 000

KR0. 7AAR 6W

G アダプタ
3652 6001 000

I キュウソクジュウデンキ
3652 5504 000

1時間 充電タイプ

J キュウソクジュウデンキ
3652 5502 000

1時間 充電タイプ

K キュウソクジュウデンキ
3652 5505 000

1時間 充電タイプ

リチウムイオン電池付き