





見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3661 0502 000	バッテリー	BATTERY	1				
2	5229 0502 000	プレート	PLATE	1				
3	5404 0205 000	バッテリーロッド	ROD	2				
4	0350 0140 618	PW	WASHER, PLAIN	2				
5	A300 0106 001	ナット	NUT	4				
6	3670 0511 000	スイッチASSY	SWITCH ASSY	1				Main
6-2	3669 0621 300	キー	KEY	1				
7	5229 0511 000	スイッチ	SWITCH	3				P,Hi-Lo,Light
8	3672 0526 000	メータ	METER	1				Fuel,Hour
9	3714 0491 000	リレー	RELAY	4				
10	3714 8075 000	リレー	RELAY	3				
11	H242 0106 016	ナベセムスB	SCREW	7				
12	3670 0518 000	ブラケット	BRACKET	1				
13	3654 0171 000	ホーン	HORN	1				
14	K700 0106 014	Fボルト	BOLT	2				
15	4201 0302 000	ホーンスイッチ	SWITCH	1				
16	3670 0517 000	ライトAssy	LAMP	2				
16-1	3672 0539 100	バルブ	BULB	2				
17	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	2				
18	5229 0525 000	ブラケット	BRACKET	3				

[illegible]