



キースイッチ接続表

位置	B	I	G	S	T	B'	E
切							
入							
始動							
接点容量	10A	10A	2A				

色の見かた

色の見かた	
黒-B	白-W
赤-R	緑-G
黄-Y	茶-B _r
青-L	橙-O
桃-P	若葉-L _g
紫-V	水色-S _b
灰-G _y	

例: WB
W (白) / B (黒)

電線はAV又はAVS線を、指示なきサイズは0.5を示す。

ヒューズボックス

部品名	規格	容量	予備ヒューズ
前照灯	5A 10A	25A	
電動ファン	5A 10A	25A	
ホーン	5A 10A	25A	
燃料ポンプ、オルタネータ、ソレノイド、アクセル	5A 10A	25A	
ランプ	5A 10A	10A	
グローランプ	5A 10A	10A	

ホーン (1.5A以下)

セーフティスイッチ (ウィンチ)

緊急停止スイッチ

位置	W	B	R
運転			
停止			

リレー (12V 150mA) (ファンモーター)
 ランプタイマー (12V 150mA) (グロー)
 リレー (12V 150mA) (スターター)
 ソレノイドタイマー (12V 150mA) (ACC)

燃料ポンプ (12V 1.5A以下)
 バッテリー

スターターモーター (12V-0.7kW)

オルタネータ (12V 40A)

グロー (MAX 26A)

水温スイッチ (53度以下 / 60度以上)

水温スイッチ (10.4度以下 / 110度以上) (ヒート)

油圧スイッチ (圧ナシ / 圧アリ)

ストップソレノイド (吸引保持 12A)

ファンモーター (12V HIGH 14±2A)