


3686 0201 ダイアグラム DIAGRAM



※標準仕様はホーンなし


キースイッチ接続表

位置 \ 端子	B'	E	BAT	IG	ST
切	○—○				
入			○—○		
始動			○—○—○		


色の見かた

- 黒—B 白—W
- 赤—R 緑—G
- 黄—Y 茶—Br
- 青—L 橙—O
- 桃—P 若葉—Lg
- 紫—V 水色—Sb

例:WB



電線はAV又はAVS線を、指示なきサイズは0.5を示す。



EB-15BY