３７２１　０４１Ａ　デンソウフロント　ＦＲＯＮＴ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 REMARKS
1	3718 0411 000	ﾗﾝﾌﾟ	LAMP	1				
2	3718 0412 000	ﾗﾝﾌﾟ	LAMP	1				
3	3718 0414 000	ﾊﾞﾙﾌﾞ	BULB	2	12V35/35W			
4	7305 3008 000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	4	#130			
5	A242 0105 030	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	SCREW	4	M5×30			
6	0350 0120 512	PW	WASHER	4	5×12×0.8			
7	3721 0411 000	ﾀｰﾝｼｸﾞﾅﾙﾗﾝﾌﾟ	LAMP	2				
7-1	0980 8122 104	ﾊﾞﾙﾌﾞ	BULB	2	12V21W			
8	3652 0631 000	FBﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1				
9	H242 0105 016	ﾅﾍﾞｾﾑｽB	SCREW	2	M5×16			
10	3714 0425 000	ｽｲｯﾁ	SWITCH	1				ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙ
10	3714 0425 000	ｽｲｯﾁ	SWITCH	1				ﾁｭｳｼｬﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙ
11	A303 0110 003	ﾅｯﾄ	NUT	2	M10			
12	3718 0417 000	ｾﾌﾃｨｽｲｯﾁ	SWITCH	1				
13	3718 0421 000	ﾒｰﾀﾊﾟﾈﾙ	METERPANEL	1				
14	3718 0423 000	ﾓｰﾀ	MOTOR	1				
15	3714 7401 000	ﾜｲﾊﾟﾌﾞﾚｰﾄﾞ	BLADE	1				
16	3714 7402 000	ﾜｲﾊﾟｱｰﾑ	ARM	1				
17	K110 0108 016	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3	M8×16(4T)			
18	3715 0414 000	ﾘﾚｰ	RELAY	1				
19	3712 0315 000	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	6				
20	3718 0425 000	ﾒｰﾝｽｲｯﾁAssy	SWICTH	1				
20-1	3718 0425 100	ｷｰAssy	KEY Assy	1				
21	3718 0428 001	ｳｨﾝｶｰｽｲｯﾁ	SWITCH	1				
22	3718 0431 000	ｽｲｯﾁ	SWITCH	1				ﾗｲﾄ用

３７２１　０４１Ａ　デンソウフロント　ＦＲＯＮＴ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 REMARKS
22-1	3718 0431 100	ｷｬｯﾌﾟ	CAP	1				
23	5314 0205 000	ﾎｰﾝ	HORN	1				
24	K700 0106 014	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4	M6×14(7T)			
25	5210 0099 100	SKﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ	BAND	2				
26	H242 0104 016	ﾅﾍﾞｾﾑｽB	SCREW	4	M4×16			
27	F300 0104 001	Fﾅｯﾄ	NUT	4	M4			
28	3715 0425 000	ﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND	4				
29	3633 1091 100	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1				
30	3721 0415 001	ﾊｰﾈｽ	HARNESS	1				
30-1	0980 1001 004	ﾋｭｰｽﾞ	FUSE	5	10A(赤)			
30-2	0980 1001 504	ﾋｭｰｽﾞ	FUSE	3	15A(青)			
30-3	0980 1000 502	ﾋｭｰｽﾞ	FUSE	1	5A(ﾀﾝ)			
31	3721 0421 000	ﾀﾝｸﾎﾟﾝﾌﾟASSY	TANK	1				
31-1	3721 0421 100	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1	L=1300			
31-2	3721 0421 200	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1	L=200			
32	3721 0422 000	ﾉｽﾞﾙ	NOZZLE	1				
33	3721 0423 000	ﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE	1				
34	3721 0425 000	ﾐﾗｰ	MIRROW	1				
35	A252 0160 016	ﾄﾗｽｺﾈｼﾞ	SCREW	2	M6×16			
36	3721 0436 000	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	2				
37	3721 0426 000	ﾊｰﾈｽ	HARNESS	1				
38	3721 0428 000	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1				
39	3721 0433 000	ｽｲｯﾁ	SWITCH	1				ワイパー用
39-1	3721 0433 100	ｷｬｯﾌﾟ	CAP	1				