



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5116 0651 004	ハーネス	HARNESS	1				
1-1	0980 1001 004	ヒューズ	FUSE	5	10A			
1-2	0980 1001 504	ヒューズ	FUSE	3	15A			
2	5116 0652 000	スイッチ(メイン)	SWITCH(MAIN)	1				
2-1	3673 0685 100	キー	KEY	1				
3	5116 0655 000	メータパネル	METERPANEL	1				
4	5116 0657 000	ブラケット	BRACKET	1				
5	H242 0104 016	ナハセムS B	SCREW	4	M4 × 16			
6	F300 0104 001	Fナット	NUT	6	M4			
7	A252 0760 016	トラスコネジ	SCREW	2	M6 × 16			
8	5314 0205 000	ホーン	HORN	1				
9	K700 0106 016	Fボルト	BOLT	4	M6 × 16(7T)			
10	4201 0302 000	ホーンスイッチ	SWITCH	1				
11	3673 0622 000	ハーネス	HARNESS	1				
12	5116 0662 000	スイッチ	SWITCH	2				Translation・Step(Manual)
13	3672 0525 000	スイッチ	SWITCH	1				Step(Levelling)
13-1	3672 0525 200	バルブ	BULB	1				
15	H242 0106 020	ナハセムS B	SCREW	2	M6 × 20			
16	5116 0672 000	センサ	SENSOR	1				
17	K804 0106 030	Fボルト	BOLT	2	M6 × 30			
18	3714 0491 000	リレー	RELAY	1				
19	H242 0106 016	ナハセムS B	SCREW	7	M6 × 16			
20	3559 0309 000	ブザー	BUZZER	1				