


5117 0902 000 Diagram

C-1~C-6はそれぞれCNT1~CNT6を示す。



赤線 常時バッテリー電圧が加わっている回路
 黒線 メインスイッチ "ON" にした時バッテリーよりの電圧が加わっている回路
 〇線 アース回路