


5118 065A デンソウ (パネル) ELECTRIC(PANEL)



5118P 065A 001 08



見出	部品番号	部品名称	PART NAME.	個数	型寸	適用号機	備考
No.	PART No.			Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL No.	REMARKS
1	5118 0651 000	ハーネス	HARNESS	1			
2	5116 0652 000	スイッチ	SWITCH	1			
2-1	3673 0685 100	キー	KEY	1			
3	5118 0662 000	ディスプレイ	DISPLAY	1		~No. 9610105	
3	5118 0662 001	ディスプレイ	DISPLAY	1		No. 9610105 ~ No. 9610148	
3	5118 0662 002	ディスプレイ	DISPLAY	1		No. 9610149 ~	
4	5314 0205 000	ホーン	HORN	1			
5	K700 0106 016	Fボルト	BOLT	2	M6 × 16(7T)		
6	5360 0204 000	ホーンスイッチ	SWICTH	1			
7	5116 0662 000	スイッチ	SWITCH	2		~No. 9610072	ステップ手動 カリハスライド
7	5116 0663 000	スイッチ	SWITCH	2		No. 9610073 ~	ステップ手動 カリハスライド
8	5116 0676 000	スイッチ	SWITCH	4		フローティング / ステップ手動 / 駐車 / 水平	
9	3559 0309 000	ブザー	BUZZER	1			
10	H242 0105 025	ナベセムスB	SCREW	1	M5X25		
11	F300 0105 001	Fナット	NUT	1	M5		
12	3563 0215 001	スイッチ	SWITCH	1			作業機運転スイッチ
13	5116 0681 001	スイッチ	SWITCH	1			セーフティスイッチ
13-1	5116 0681 100	キャップアッシ	CAP	1			



見出	部品番号	部品名称	PART NAME.	個数	型寸	適用号機	備考
No.	PART No.			Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL No.	REMARKS
14	5116 0683 000	L E Dチェッカー	CHECKER	1			
15	K700 0106 020	F ボルト	BOLT	2			
16	F300 0106 000	F ナット	NUT	2	M6		
17	5116 0685 000	スイッチ	SWITCH	1			
18	H242 0104 035	ナベセムスB	SCREW	2	M4X35		
19	F300 0104 001	F ナット	NUT	4	M4		
20	3637 0254 000	プラスチックバンド	BAND	6			
21	3712 0315 000	クリップ	CLIP	3			
23	5210 0099 100	S Kバインダー	BAND	3			
24	5116 0689 000	リレー	RELAY	1			
25	H242 0106 016	ナベセムスB	SCREW	1	M6 × 16		
26	5118 0658 001	コントロールボックス	CONTROL BOX	1			
27	K710 0108 020	F ボルト	BOLT	2	M8 × 20(7T)		
28	5118 0654 000	センサ	SENSOR	1			
29	3724 0457 000	ランプ	LAMP	1			チャージランプ
30	5116 4355 000	スイッチ	SWITCH	2			
31	5118 0656 000	センサ	SENSOR	1			浮き沈みレベル調整
32	5360 0214 000	ツマミ	TUMAMI	1			
33	3672 0574 000	ランプ	LAMP	1			
33-2	0980 8121 501	バルブ	BULB	1			
34	5118 0655 000	シガーソケット	SOCKET	1			
35	A242 0104 012	ナベコネジ	SCREW	2	M4 × 12		
36	5229 0525 000	ブラケット	BRACKET	4			
37	3587 0207 000	クリップバンド	BAND	1			
38	5118 0659 000	カラビナ	CARABINER	1			
39	5116 0664 002	トグルキャップASSY	CAP ASSY	2			