5118P 440A 000 04



見出 No.	部品番号 PART No.	部品名称	PART NAME.	個数 Q´ty	型寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL No.	備考 REMARKS
1	5118 4401 000	ブラケット	BRACKET	1			
2	A050 0112 035	ボルト	BOLT	6	M12*35(7T)		
3	5117 4513 000	ブツシユ	BUSH	4			
4	5118 4411 000	ブラケット	BRACKET	2			
5	5117 4535 000	カラ～（カリダカチヨウ	COLLAR	4			
6	5117 4528 000	ザガネ	WASHER	2			
7	A360 0101 202	SW	WASHER	2	12		
8	A050 0112 025	ボルト 7T	BOLT	2			
9	5118 4425 000	ローラ	ROLLER	2		№9610013 ～	
10	5118 4419 001	シャフト	SHAFT	2		№9610013 ～	
11	0750 0562 044	ベアリング	BEARING	4	6204DDU		
12	H301 0112 001	Sナット	NUT	6	M12		
13	5118 4432 000	カバー	COVER	4		№9610013 ～	
14	0350 0151 226	PW	WASHER	6	12*26*2.3		
15	0350 0161 630	PW	WASHER	4	16*30*3.0		
16	A360 0101 602	SW	WASHER	4	16		
17	A300 0116 001	ナット	NUT	4	M16		
18	A650 3100 300	グリスニップル	NIPPLEGREASE	2	A ～ PT1/8		

見出 No.	部品番号 PART No.	部品名称	PART NAME.	個数 Q´ty	型寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL No.	備考 REMARKS
19	0350 0141 022	PW	WASHER	2	10*22*1.6		
90	5118 4416 000	ハブ	HUB	2		～№ 9610012	
91	5118 4419 000	シャフト	SHAFT	2		～№ 9610012	
92	K710 0108 020	F ボルト	BOLT	6	M8*20(7T)	～№ 9610012	
93	5118 4421 000	タイヤ	TIRE	2		～№ 9610012	
94	5118 4422 000	カバー	COVER	4		～№ 9610012	