



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5314 0202 001	ハーネス	HARNESS	1			
1-1	0980 1001 502	ヒューズ	FUSE	1	15A		
1-2	0980 1002 002	ヒューズ	FUSE	2	20A		
2	3522 0238 100	タップタイト	TAPTIGHT	2			
3	3712 0315 000	クリップ	CLIP	9			
4	5310 0204 000	スイッチ	SWITCH	1			
5	F300 0106 000	ナット	NUT	2	M6		
6	3718 0425 000	メインスイッチAssy	SWICHTH	1			
6-1	3718 0425 100	キーAssy	KEY	1			
7	3714 0493 000	ランプ	LAMP	1			
7-1	0980 8120 348	バルブ	BULB	1	12V3.4W		
8	5310 0211 000	ライトAssy	LAMP	2			
8-1	0980 8122 304	バルブ	BULB	2	12V23W		
9	H242 0106 014	ナベセムスB	SCREW	4	M6×14		
10	5310 0208 000	スイッチ	SWITCH	2			
11	F204 0105 016	セムスA	BOLT	4	M5×16		
12	5310 0209 000	プレート	PLATE	2			
13	3705 3901 000	バッテリー	BATTERY	1	40B19R		
14	3407 0506 000	ステップイタホキョウ	PLATE	1			
15	3705 3904 000	トリツケホルト	BOLT	2			
16	A330 0100 600	チョウナット	NUT	2			
17	0350 0140 618	PW	WASHER	2	6×18×1.6		
18	0980 7150 304	プラスコード	CODE	1	15-L300		
19	0980 7151 903	プラスコード	CODE	1	15-L1900		
20	3643 0217 000	マイナスコード	CODE	1			