


見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5314 0202 001	ハーネス	HARNESS	1			
1-1	0980 1001 502	ヒューズ	FUSE	1	15A		
1-2	0980 1002 002	ヒューズ	FUSE	2	20A		
2	3522 0238 100	タップタイト	TAPTIGHT	2			
3	3712 0315 000	クリップ	CLIP	9			
4	5310 0204 000	スイッチ	SWITCH	1			
5	F300 0106 000	ナット	NUT	2	M6		
6	3718 0425 000	メインスイッチAssy	SWICHTH	1			
6-1	3718 0425 100	キーAssy	KEY	1			
7	3714 0493 000	ランプ	LAMP	1			
7-1	0980 8120 348	バルブ	BULB	1	12V3.4W		
8	5310 0211 000	ライトAssy	LAMP	2			
8-1	0980 8122 304	バルブ	BULB	2	12V23W		
9	H242 0106 014	ナヘセムスB	SCREW	4	M6 × 14		
10	5310 0208 000	スイッチ	SWITCH	2			
11	F204 0105 016	セムスA	BOLT	4	M5 × 16		
12	5310 0209 000	プレート	PLATE	2			
13	3705 3901 000	バッテリー	BATTERY	1	40B19R		
14	3407 0506 000	ステップイタホキョウ	PLATE	1			
15	3705 9903 000	バッテリートリツケホルトセ	BOLT set	2	φ6 × 170		
18	0980 7150 304	プラスコード	CODE	1	15-L300		
19	0980 7151 903	プラスコード	CODE	1	15-L1900		
20	3643 0217 000	マイナスコード	CODE	1			



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
21	3415 0055 000	リトセン	1	CODE		
22	5306 3541 000	スイッチ	1	SWITCH		
23	H242 0103 020	ナベ`セムスB	2	M3 × 20		
24	F300 0103 001	Fナット	2	M3		
25	5310 0221 001	リレ`	1	RELAY		スタート - 停止
26	H242 0106 016	ナベ`セムスB	2	M6 × 16		
27	3673 0623 000	スイッチ	1	SWICTH		
28	5229 0525 000	ブラケット	1	BRACKET		
29	5310 0226 000	スイッチ	1	SWICTH		
30	H242 0104 020	ナベ`セムスB	2	M4 × 20		
31	F300 0104 001	Fナット	2	M4		
32	5310 0229 001	リレ`	1	RELAY		刈高さ
33	5313 0205 000	アワメ`ター	1	METER		
34	3513 3131 000	プラスチックバンド`	5	BAND		
35	5310 0231 000	ハーネス	1	HARNESS		
36	4201 0302 000	ホーンスイッチ	1	SWICTH		
37	5314 0205 000	ホーン	1	HORN		
38	K700 0106 016	Fボルト	2	M6 × 16(7T)		
39	3673 0622 000	ハーネス	1	HARNESS		
40	5314 0207 000	ブラケット	1	BRACKET		
41	5314 0208 000	ブラケット	1	BRACKET		
42	K110 0108 016	Fボルト	4	M8 × 16(4T)		
43	A360 0100 602	SW	1	S-WASHER	6	