



見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5321 0202 000	ハーネス	1	HARNESS			
1-1	0980 1003 002	ヒューズ*	1	FUSE			メイン
1-2	0980 1001 002	ヒューズ*	1	FUSE			ライト
2	0980 7201 904	プラスコード*	1	PLUS CODE			
3	3705 3901 000	バッテリー	1	BATTERY			
4	5321 0205 000	カバー	1	COVER		~NO.1810441	
4	5321 0221 000	プレート	1	PLATE	D	NO.1810442~	
5	3719 5638 000	フチゴム	1	TRIM		~NO.1810441	
5	5313 0321 000	トリム	1	TRIM	D	NO.1810442~	
6	K110 0108 016	Fボルト	5	BOLT			
7	5321 0211 000	ヘッドライトAssy	1	LAMP			
7-1	0980 8121 509	バルブ*	2	BULB			
8	5321 0215 000	プレート	1	PLATE		~NO.1810441	
8	5321 0222 000	プレート	1	PLATE	D	NO.1810442~	
9	5321 0216 000	プレート	1	PLATE		~NO.1810441	
9	5321 0223 000	プレート	1	PLATE	D	NO.1810442~	
10	0432 1103 012	タッピンネジ*	6	SCREW			
11	5321 0217 000	ブラケット	1	BRACKET	D	~NO.1810441	廃止
12	5321 0218 000	ブラケット	1	BRACKET	D	~NO.1810441	廃止
13	7305 3008 000	スプリング*	6	SPRING	D	~NO.1810441	廃止
14	A242 0105 030	ナベコネジ*	6	SCREW	D	~NO.1810441	廃止
15	3714 0491 000	リレー	1	RELAY			スタート
16	3714 8075 000	リレー	1	RELAY			停止
17	F300 0106 000	Fナット	4	NUT			
18	3718 0425 000	メーンスイッチAssy	1	SWITCH			