


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5321 0202 000	ハーネス	HARNESS	1				
1-1	0980 1003 002	ヒューズ	FUSE	1				メイン
1-2	0980 1001 002	ヒューズ	FUSE	1				ライト
2	0980 7201 904	プラスコード	PLUS CODE	1				
3	3705 3901 000	バッテリー	BATTERY	1				
4	5321 0205 000	カバー	COVER	1			~NO.1810441	
4	5321 0221 000	プレート	PLATE	1		D	NO.1810442~	
5	3719 5638 000	フチコム	TRIM	1			~NO.1810441	
5	5313 0321 000	トリム	TRIM	1		D	NO.1810442~	
6	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	5				
7	5321 0211 000	ヘッドライトAssy	LAMP	1				
7-1	0980 8121 509	バルブ	BULB	2				
8	5321 0215 000	プレート	PLATE	1			~NO.1810441	
8	5321 0222 000	プレート	PLATE	1		D	NO.1810442~	
9	5321 0216 000	プレート	PLATE	1			~NO.1810441	
9	5321 0223 000	プレート	PLATE	1		D	NO.1810442~	
10	0432 1103 012	タツピンネジ	SCREW	6				
11	5321 0217 000	ブラケット	BRACKET	1		D	~NO.1810441	廃止
12	5321 0218 000	ブラケット	BRACKET	1		D	~NO.1810441	廃止
13	7305 3008 000	スプリング	SPRING	6		D	~NO.1810441	廃止
14	A242 0105 030	ナベコネジ	SCREW	6		D	~NO.1810441	廃止
15	3714 0491 000	リレー	RELAY	1				スタート
16	3714 8075 000	リレー	RELAY	1				停止
17	F300 0106 000	Fナット	NUT	4				
18	3718 0425 000	メインスイッチAssy	SWITCH	1				



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
18-1	3718 0425 100	キーAssy	KEY	1				
19	3672 0525 000	スイッチ	SWITCH	2				
20	5313 0205 000	アワメータ	METER	1				
21	3714 0493 000	ランプ	LAMP	1				
22	3724 0458 001	ランプ	LAMP	1				
23	5310 0208 000	スイッチ	SWITCH	2				
24	F204 0105 016	セムスA	SCREW	4				
25	5306 3541 000	スイッチ	SWITCH	1				
26	F242 0103 020	ナベセムスA	SCREW	2				
27	F300 0103 001	Fナット	NUT	2				
28	3652 0631 000	FBブラケット	BRACKET	1				
29	H242 0106 016	ナベセムスB	SCREW	2				
30	3714 0441 000	バックアップライト	LAMP	1				
30-1	0980 8121 502	バルブ	BULB	1				
31	F300 0104 001	Fナット	NUT	2				
32	3643 0217 000	マイナスコード	MINUSCODE	1				
33	3522 0231 000	マイナスコード	MINUSCODE	1				
34	3522 0238 100	タップタイト	TAPTIGHT	2				
35	3712 0315 000	クリップ	CLIP	1				
36	3637 0254 000	プラスチックバンド	BAND	8				
37	3715 0425 000	バンド	BAND	1				
38	3715 0436 000	クリップ	CLIP	1				
39	5210 0099 100	SKバンド	BAND	3				
40	0050 2108 083	クランプ	CLAMP	1				