


| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型 寸 | 互換性 | 適用号機 | 備考 |
|-----|---------------|-------------|-----------|------|-------------|-----|-------------------------|---------|
| NO. | PART NO. | PART NAME | | Q'ty | DESCRIPTION | R/P | FROM ~ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 5321 0202 000 | ハーネス | HARNESS | 1 | | | | |
| 1-1 | 0980 1003 002 | ヒューズ | FUSE | 1 | | | | Main |
| 1-2 | 0980 1001 002 | ヒューズ | FUSE | 1 | | | | Light |
| 2 | 0980 7201 904 | プラスコード | PLUS CODE | 1 | | | | |
| 3 | 3705 3901 000 | バッテリー | BATTERY | 1 | | | | |
| 4 | 5321 0205 000 | カバー | COVER | 1 | | | ~NO.1810441 | |
| 4 | 5321 0221 000 | プレート | PLATE | 1 | | D | NO.1810442~ | |
| 5 | 3719 5638 000 | フチコム | TRIM | 1 | | | ~NO.1810441 | |
| 5 | 5313 0321 000 | トリム | TRIM | 1 | | D | NO.1810442~ | |
| 6 | K110 0108 016 | Fボルト | BOLT | 5 | | | | |
| 7 | 5321 0211 000 | ヘッドライトAssy | LAMP | 1 | | | | |
| 7-1 | 0980 8121 509 | バルブ | BULB | 2 | | | | |
| 8 | 5321 0215 000 | プレート | PLATE | 1 | | | ~NO.1810441 | |
| 8 | 5321 0222 000 | プレート | PLATE | 1 | | D | NO.1810442~ | |
| 9 | 5321 0216 000 | プレート | PLATE | 1 | | | ~NO.1810441 | |
| 9 | 5321 0223 000 | プレート | PLATE | 1 | | D | NO.1810442~ | |
| 10 | 0432 1103 012 | タツピンネジ | SCREW | 6 | | | | |
| 11 | 5321 0217 000 | ブラケット | BRACKET | 1 | | D | ~NO.1810441 | 廃止 |
| 12 | 5321 0218 000 | ブラケット | BRACKET | 1 | | D | ~NO.1810441 | 廃止 |
| 13 | 7305 3008 000 | スプリング | SPRING | 6 | | D | ~NO.1810441 | 廃止 |
| 14 | A242 0105 030 | ナベコネジ | SCREW | 6 | | D | ~NO.1810441 | 廃止 |
| 15 | 3714 0491 000 | リレー | RELAY | 1 | | | | スタート |
| 16 | 5309 0254 000 | ハーネス | HARNESS | 1 | | | | |
| 17 | F300 0106 000 | Fナット | NUT | 3 | | | | |
| 18 | 3718 0425 000 | メインスイッチAssy | SWITCH | 1 | | | | |



| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型 寸 | 互換性 | 適用号機 | 備考 |
|------|---------------|-----------|-----------|------|-------------|-----|-------------------------|---------|
| NO. | PART NO. | PART NAME | | Q'ty | DESCRIPTION | R/P | FROM ~ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 18-1 | 3718 0425 100 | キーAssy | KEY | 1 | | | | |
| 19 | 3672 0525 000 | スイッチ | SWITCH | 2 | | | | |
| 20 | 5313 0205 000 | アワメータ | METER | 1 | | | | |
| 21 | 3714 0493 000 | ランプ | LAMP | 1 | | | | |
| 22 | 3724 0458 001 | ランプ | LAMP | 1 | | | | |
| 23 | 5310 0208 000 | スイッチ | SWITCH | 2 | | | | |
| 24 | F204 0105 016 | セムスA | SCREW | 4 | | | | |
| 25 | 5306 3541 000 | スイッチ | SWITCH | 1 | | | | |
| 26 | F242 0103 020 | ナベセムスA | SCREW | 2 | | | | |
| 27 | F300 0103 001 | Fナット | NUT | 2 | | | | |
| 28 | 3652 0631 000 | FBブラケット | BRACKET | 1 | | | | |
| 29 | H242 0106 016 | ナベセムスB | SCREW | 2 | | | | |
| 30 | 3714 0441 000 | バックアップライト | LAMP | 1 | | | | |
| 30-1 | 0980 8121 502 | バルブ | BULB | 1 | | | | |
| 31 | F300 0104 001 | Fナット | NUT | 2 | | | | |
| 32 | 3643 0217 000 | マイナスコード | MINUSCODE | 1 | | | | |
| 33 | 3522 0231 000 | マイナスコード | MINUSCODE | 1 | | | | |
| 34 | 3522 0238 100 | タップタイト | TAPTIGHT | 2 | | | | |
| 35 | 3712 0315 000 | クリップ | CLIP | 2 | | | | |
| 36 | 3637 0254 000 | プラスチックバンド | BAND | 6 | | | | |
| 37 | 3715 0425 000 | バンド | BAND | 1 | | | | |
| 38 | 3715 0436 000 | クリップ | CLIP | 1 | | | | |
| 39 | 5210 0099 100 | SKバンド | BAND | 4 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |