



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5331 0202 000	ハーネス	HARNESS	1				
1-1	0980 1001 502	ヒューズ	FUSE	1	15A			
2	0980 7151 904	プラスコード	PLUS CODE	1	15-L1900			
3	3718 0425 000	メインスイッチAssy	SWITCH	1				
3-1	3718 0425 100	キーAssy	KEY	1				
4	5310 0208 000	スイッチ	SWITCH	2				
5	F204 0105 012	セムSA	BOLT	4	M5 × 12			
6	3705 3901 000	バッテリー	BATTERY	1				
7	3566 0215 000	プレート	PLATE	1				
8	0350 0140 618	PW	WASHER	2	6 × 18 × 1.6			
9	3705 3904 000	トリツケボルト	BOLT	2				
10	A300 0106 001	ナット	NUT	4	M6			
11	3643 0217 000	マイナスコード	MINUSCODE	1				
12	3522 0231 000	マイナスコード	MINUSCODE	1				
13	3522 0238 100	タップタイト	TAPTIGHT	2				
14	5306 3541 000	スイッチ	SWITCH	1				
15	F242 0103 020	ナセムSA	SCREW	2	M3 × 20			
16	F300 0103 001	Fナット	NUT	2	M3			
17	3714 0491 000	リレー	RELAY	1	Black			
18	3714 8075 000	リレー	RELAY	1	Blue			
19	H242 0106 016	ナセムSB	SCREW	2	M6 × 16			
21	3637 0254 000	プラスチックバンド	BAND	4				
22	F300 0106 000	Fナット	NUT	2	M6			
23	5331 0204 000	キャップ	CAP	1				
24	K700 0106 014	Fボルト	BOLT	1	M6 × 14(7T)			