


5332 822A デフシフト DIFF SHIFT 部品总装



見出 图片号码 NO.	部品番号 零件号码 PART NO.	部品名称 PART NAME	零件名称	個数 数量 Q'ty	型 寸 尺 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適用号機 适用机型 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 备注 REMARKS
1	5332 8222 000	シフター	SHFTER	移位器	1			
2	5332 8221 000	ホス	BOSS	轴管	1			
3	0840 1014 246	オイルシール	SEAL OIL	密封环	1	UE14×24×6		
4	K710 0108 016	Fホルト	BOLT	螺栓	1	M8×16(7T)		
5	0830 0500 290	Oリング	O RING	O 环	1	S29		