



見出 图片号码 NO.	部品番号 零件号码 PART NO.	部品名称 PART NAME	零件名称	個数 数量 Q'ty	型 寸 尺 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適用号機 适用机型 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 备注 REMARKS
1	5332 3501 000	プレート	PLATE	铁板	1			
2	5332 3502 000	プレート	PLATE	铁板	1		~NO.1850584	
2	5332 3502 001	プレート	PLATE	铁板	1	D	NO.1850585~	
3	K110 0108 016	Fホルト	BOLT	螺栓	10	M8 × 16(4T)	~NO.1850584	
3	K110 0108 016	Fホルト	BOLT	螺栓	6	M8 × 16(4T)	D NO.1850585~	
4	5332 3503 000	ブラケット	BRACKET	支架	1		~NO.1850584	
4	5332 3503 001	ブラケット	BRACKET	支架	1		D NO.1850585~	
5	5332 3504 000	ゴムアシ	GROMMET	垫	2		D ~NO.1850584	
6	A242 0104 016	ナベコネジ	SCREW	螺丝	2	M6 × 16	D ~NO.1850584	
7	F300 0104 001	Fナット	NUT	螺母	2	M4	D ~NO.1850584	
8	5332 3506 000	ブラケット	BRACKET	支架	1			
9	5312 3514 000	スプリング	SPRING	弹簧	1			
10	5332 3507 000	ブラケット	BRACKET	支架	1			
11	3611 1807 000	ホコゴム	GROMMET	垫	1	C-6		
12	F300 0106 000	Fナット	NUT	螺母	2	M6		
13	5332 3508 001	ブラケット	BRACKET	支架	1		D ~NO.1850584	
14	5332 3509 002	ブラケット	BRACKET	支架	1		~NO.1850584	
14	5332 3509 003	ブラケット	BRACKET	支架	1		D NO.1850585~	
15	0350 0140 822	PW	WASHER	垫套	1	8 × 22 × 1.6		
16	F301 0108 000	Fナット	NUT	螺母	6	M8	~NO.1850584	
16	F301 0108 000	Fナット	NUT	螺母	4	M8	D NO.1850585~	
17	5332 3511 000	シート	SEAT	座椅	1			
18	0562 0108 035	ヒアタマピン	PIN	销	1	φ8 × 35		
19	0523 0108 000	スナップピン	PIN SNAP	密码别销	1	8		
20	5332 3512 000	ゴムイタ	RUBBER	橡胶板	1			
21	3661 1457 100	クリップ	CLIP	别销	6			
22	K710 0108 025	Fホルト	BOLT	螺栓	1	M8 × 25(7T)		
23	5332 3513 000	トリム	TRIM	防护套	2			
24	A110 0108 016	ホルト	BOLT	螺栓	4	M8 × 16		