


5332 360A クイックターン Quick turn 快速转弯
CMX224RC060 / CMX224RC160



見出 图片号码 NO.	部品番号 零件号码 PART NO.	部品名称 PART NAME	零件名称	個数 数量 Q'ty	型 寸 尺 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適 用 号 機 适用机型 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 备注 REMARKS
1	5332 3601 000	ペダル	PEDAL	踏支架	1			
2	0796 0161 820	DUブッシュ	BUSH	衬套	1			
3	5332 3602 000	ペダル	PEDAL	踏支架	1			
4	0796 0161 815	DUブッシュ	BUSH	衬套	2	16×18×15		
5	0350 0140 822	PW	WASHER	垫套	1	8×22×1.6		
6	K110 0108 016	Fホルト	BOLT	螺栓	2	M8×16(4T)		
7	5332 3603 000	プレート	PLATE	铁板	1			
8	F301 0108 000	Fナット	NUT	螺母	17	M8		
9	5332 3604 000	ワイヤー	WIRE	金属拉线	1			
10	0562 0108 022	ヒラタマピン	PIN	销	3	φ8×22		
11	0350 0140 818	PW	WASHER	垫套	4	8×18×1.6		
12	0523 0108 000	スナップピン	PIN SNAP	密码别销	1	呼びφ8		
13	0520 0125 016	ワリピン	PIN SPLIT	开销	2	2.5×16		
14	5332 3605 000	ワイヤー	WIRE	金属拉线	1			
15	0742 0100 800	Eリング	RING	E环	1			
16	3709 3114 000	ペダルハット	BOOTS	保护套	2			
17	5332 3606 000	ブレーキCOMP L	BRAKE	刹车总装	1			
17-1	5332 3607 000	パッキングプレート	PLATE	铁板	1			
17-2	7201 4103 200	ピン	PIN	销	1	φ16		
17-3	A303 0110 003	ナット	NUT	螺母	2	M10(P=1.25)		
17-4	A360 0101 002	SW	WASHER	垫套	1			
17-5	5332 3608 000	カムシャフト	SHAFT	轴	1			
17-6	5332 3609 000	レバー	LEVER	连杆	1			
17-7	0350 0141 022	PW	WASHER	垫套	1	10×22×1.6		
17-8	7201 9901 000	シューセット	SHOE set	刹车片	1			