



見出 图片号码 NO.	部品番号 零件号码 PART NO.	部品名称 PART NAME	零件名称	個数 数量 Q'ty	型 寸 尺 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適用号機 适用机型 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 备注 REMARKS
1	5332 0002 000	エンジン	ENGINE	发动机	1	EH650DC7130		
2	5332 0005 000	プーリ	PULLEY	滑轮	1			
3	K814 0110 040	Fホルト	BOLT	螺栓	4	M10×40(8T)		
4	F301 0110 000	Fナット	NUT	螺母	4	M10		
5	5332 0006 000	ストップ	STOPPER	挡块	1			
6	K710 0108 020	Fホルト	BOLT	螺栓	2	M8×20(7T)		
7	5305 0037 000	エルホ	ADAPTER	适配器	1		D	~NO.1860401
8	5321 0009 000	ホース	HOSE	软管	1		D	~NO.1860401
9	5332 0009 000	ブラケット	BRACKET	支架	1		D	~NO.1860401
10	0050 1100 180	ホースバンド	BAND	软管夹箍	1		D	~NO.1860401
11	0833 0001 000	シールワッシャ	SEAL WASHER	密封圈	1	SW-10	D	~NO.1860401
12	K712 0110 012	Fホルト	BOLT	螺栓	1	M10×12	D	~NO.1860401
13	F301 0108 000	Fナット	NUT	螺母	5	M8		~NO.1860401
13	F301 0108 000	Fナット	NUT	螺母	4	M8	D	NO.1860402~
14	5332 0011 000	ブラケット	BRACKET	支架	1			
15	K700 0106 020	Fホルト	BOLT	螺栓	2	M6×20		
16	5332 0012 000	カバー	COVER	罩	1			
17	K110 0108 016	Fホルト	BOLT	螺栓	4	M8×16(4T)		
18	5332 0013 000	ブラケット	BRACKET	支架	1			
19	5332 0014 000	インシュレータ	INSULATOR	绝缘体	1			
20	5332 0015 000	インシュレータ	INSULATOR	绝缘体	1			
21	5332 0016 000	カバー	COVER	罩	1			
22	F300 0106 000	Fナット	NUT	螺母	4	M6		
23	5332 0017 000	インシュレータ	INSULATOR	绝缘体	1			