



| 見出 图片号码 NO. | 部品番号 零件号码 PART NO. | 部品名称 PART NAME | 零件名称 | 個数 数量 Q'ty | 型 寸 尺 寸 DESCRIPTION | 互 換 性 R/P | 適用号機 适用机型 FROM ~ UP TO SERIAL NO. | 備 考 备注 REMARKS |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------------|---------------------------|--------------------|---|----------------------|
| 1 | 5332 0202 001 | ハーネス | HARNESS | 铺线 | 1 | | | |
| 1-1 | 0980 1003 002 | ヒューズ | FUSE | 保险丝 | 1 | 30A | | |
| 1-2 | 0980 1001 002 | ヒューズ | FUSE | 保险丝 | 1 | 10A | | |
| 2 | 0980 7201 704 | プラスコード | CODE | 正极绝缘线 | 1 | 20-L1700 | | |
| 3 | 3705 3901 000 | バッテリー | BATTERY | 电池 | 1 | | | |
| 4 | 5332 0203 000 | ランプ | LAMP | 灯 | 1 | | | |
| 4-1 | 5332 0203 100 | バルブ | BULB | 灯泡 | 1 | | | |
| 4-2 | 0980 8120 348 | バルブ | BULB | 灯泡 | 2 | 12V 3.4W | | |
| 5 | 3714 0491 000 | リレー | RELAY | 继电器 | 1 | | | |
| 6 | 3714 8075 000 | リレー | RELAY | 继电器 | 1 | | | |
| 7 | 3718 0425 000 | メインスイッチAssy | SWICHTH | 开关 | 1 | | | |
| 7-1 | 3718 0425 100 | キーAssy | KEY | 钥匙 | 1 | | | |
| 8 | 5332 0205 000 | スイッチ | SWITCH | 开关 | 1 | | | |
| 9 | 5313 0205 000 | アワメータ | METER | 仪表 | 1 | | | |
| 10 | 5310 0208 000 | スイッチ | SWITCH | 开关 | 1 | | | |
| 11 | F204 0105 016 | セムスA | SCREW | 螺丝 | 2 | M5 × 16 | | |
| 12 | 5306 3541 000 | スイッチ | SWITCH | 开关 | 2 | | | |
| 13 | F242 0103 020 | ナベセムスA | SCREW | 螺丝 | 4 | | | |
| 14 | F300 0103 001 | Fナット | NUT | 螺母 | 4 | M3 | | |
| 15 | F300 0106 000 | Fナット | NUT | 螺母 | 2 | M6 | | |
| 16 | 3643 0217 000 | マイナスコード | MINUSCODE | 负极绝缘线 | 1 | | | |
| 17 | 3522 0231 000 | マイナスコード | MINUSCODE | 负极绝缘线 | 1 | | | |
| 18 | 3522 0238 100 | タップタイト | TAPTIGHT | 螺栓 | 3 | | | |
| 19 | 3712 0315 000 | クリップ | CLIP | 别销 | 5 | | | |
| 20 | 3637 0254 000 | プラスチックバンド | BAND | 软管夹箍 | 8 | | | |