



見出 图片号码 NO.	部品番号 零件号码 PART NO.	部品名称 PART NAME	零件名称	個数 数量 Q'ty	型 寸 尺 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適 用 号 機 适用机型 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 备注 REMARKS
1	5332 0202 001	ハーネス	HARNESS	铺线	1			
1-1	0980 1003 002	ヒューズ	FUSE	保险丝	1	30A		
1-2	0980 1001 002	ヒューズ	FUSE	保险丝	1	10A		
2	0980 7201 704	プラスコード	CODE	正极绝缘线	1	20-L1700		
3	3705 3901 000	バッテリー	BATTERY	电池	1			
4	5332 0203 000	ランプ	LAMP	灯	1			
4-1	5332 0203 100	バルブ	BULB	灯泡	1	12V 25/25W		
4-2	0980 8120 348	バルブ	BULB	灯泡	2	12V 3.4W		
5	3714 0491 000	リレー	RELAY	继电器	1			
6	3714 8075 000	リレー	RELAY	继电器	1			
7	3718 0425 000	メインスイッチAssy	SWICTH	开关	1			
7-1	3718 0425 100	キーAssy	KEY	钥匙	1			
8	5332 0205 000	スイッチ	SWITCH	开关	1			
9	5313 0205 000	アワメータ	METER	仪表	1			
10	5310 0208 000	スイッチ	SWITCH	开关	1			
11	F204 0105 016	セムSA	SCREW	螺丝	2	M5 × 16		
12	5306 3541 000	スイッチ	SWITCH	开关	2			
13	F242 0103 020	ナセムSA	SCREW	螺丝	4			
14	F300 0103 001	Fナット	NUT	螺母	4	M3		
15	F300 0106 000	Fナット	NUT	螺母	2	M6		
16	3643 0217 000	マイナスコード	MINUSCODE	负极绝缘线	1			
17	3522 0231 000	マイナスコード	MINUSCODE	负极绝缘线	1			
18	3522 0238 100	タップタイト	TAPTIGHT	螺栓	3			
19	3712 0315 000	クリップ	CLIP	别销	5			
20	3637 0254 000	プラスチックバンド	BAND	软管夹箍	10			