





チョークワイヤーを写真の位置に取付ける為の穴をあける
(穴サイズ直径10mm)




チョークワイヤーを写真のように通し他のワイヤーと
クランプする




写真の位置にチョークワイヤーを通す



写真の位置で他のワイヤーとクランプする



写真の位置で他のワイヤーとクランプする



チョークワイヤーを燃料ホースとクランプする
(追加部品)



チョークワイヤーをエンジン本体とクランプする(追加部品)





手動チョーク用部品