



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5332 0202 001	ハーネス	HARNESS	1				
1-1	0980 1003 002	ヒューズ*	FUSE	1	30A			
1-2	0980 1001 002	ヒューズ*	FUSE	1	10A			
2	0980 7201 704	プラスコード*	CODE	1	20-L1700			
3	3705 3901 000	バッテリー	BATTERY	1				
4	5332 0203 000	ランプ*	LAMP	1				
4-1	5332 0203 100	バルブ*	BULB	1				
4-2	0980 8120 348	バルブ*	BULB	2	12V 3.4W			
5	3714 0491 000	リレー	RELAY	1				
6	3714 8075 000	リレー	RELAY	1				
7	3718 0425 000	メインスイッチAssy	SWITCH	1				
7-1	3718 0425 100	キーAssy	KEY(鍵)	1				
8	5332 0205 000	スイッチ	SWITCH	1				
9	5313 0205 000	アワメータ	METER	1				
10	5310 0208 000	スイッチ	SWITCH	1				
11	F204 0105 016	セムSA	SCREW	2	M5 × 16			
12	5306 3541 000	スイッチ	SWITCH	2				
13	F242 0103 020	ナセムSA	SCREW	4				
14	F300 0103 001	Fナット	NUT	4	M3			
15	F300 0106 000	Fナット	NUT	2	M6			
16	3643 0217 000	マイナスコード*	MINUSCODE	1				
17	3522 0231 000	マイナスコード*	MINUSCODE	1				
18	3522 0238 100	タップタイト	TAPTIGHT	3				
19	3712 0315 000	クリップ*	CLIP	5				
20	3637 0254 000	プラスチックバンド*	BAND	8				