

# マサオ 健康診断表

(安全に長く使用する目安)

## エンジン・ミッション関係

### オイル交換

項目	容量		点検頻度			交換時期目安	備考・適用
			日次	月次	年次		
使用状況条件によって目安時間が異なる場合があります。							
エンジンオイル	1.4ℓ		◎			初回: 20時間 2回目以降50時間毎	ガソリンエンジンオイル、SE級以上、10W-30
トランスミッションオイル	0.9ℓ			○		初回: 50時間 2回目以降500時間毎	ギヤオイル API分類 GL4または5 SAE分類 #80
フロントアクスル(前車軸)オイル	0.7ℓ			○		初回: 50時間 2回目以降500時間毎	ギヤオイル API分類 GL4または5 SAE分類 #80
刈刃ケースオイル	0.15ℓ			○		初回: 50時間 2回目以降500時間毎	ギヤオイル API分類 GL4または5 SAE分類 #80
HST(油圧変速機)オイル (1ℓ 注文品番 5310 9911 000)	1.1ℓ			○		チャージポンプなし300時間	ガソリンエンジンオイル API分類 SE級以上 SAE分類 20W-50
	4.0ℓ			○		チャージポンプ付: 1年または500時間毎	

チャージポンプなし仕様



チャージポンプ付き仕様



## エレメント・フィルター関係

項目	部品番号	個数	点検頻度			交換時期目安	備考・適用
			日次	月次	年次		
使用状況条件によって目安時間が異なる場合があります。							
エアクリーナエレメント	ZR26332610A1	1	◎			200時間もしくは1年毎	破れ、損傷がある時交換
オイルフィルタカートリッジ	ZR2486580100	1		○		初回50時間、2回目以降200時間毎	
HSTオイルフィルタ	53212071200	1			○	1年毎または500時間	チャージポンプ仕様

## 燃料系統

項目	部品番号	個数	点検頻度			交換時期目安	備考・適用
			日次	月次	年次		
使用状況条件によって目安時間が異なる場合があります。							
ホース(キャブレター-燃料ポンプ)	ZR26368006B3	1			○	2年毎	亀裂、ひび割れがある時は交換
ホース(燃料ポンプ-燃料フィルタ)	ZRX851061381	1			○	2年毎	亀裂、ひび割れがある時は交換
ホース(燃料フィルタ-燃料コック)	53320316000	1			○	2年毎	亀裂、ひび割れがある時は交換
ホース(燃料コック-燃料タンク)	53320315000	1			○	2年毎	亀裂、ひび割れがある時は交換
燃料フィルタ(ストレーナ)	53050329000	1			○	-	亀裂、ひび割れがある時は交換

刈取部							
項目	部品番号	個数	点検頻度			交換時期目安	備考・適用
			日次	月次	年次		
使用状況条件によって目安時間が異なる場合があります。							
刈刃セット(アイ) (1台分)	Z3324202010	1	◎			-	摩耗限度に達した時交換
刈刃ステー	53324201000	1	◎			-	摩耗限度に達した時交換
項目	部品番号	個数	点検頻度			交換時期目安	備考・適用
			日次	月次	年次		
使用状況条件によって目安時間が異なる場合があります。							
ゴムイタ(フロントスカート中央)	53322114000	1			○	-	損傷、亀裂、脱落またはひび割れがある時交換
ゴムイタ(フロントスカート両サイド)	53322113000	2		○		-	損傷、亀裂、脱落またはひび割れがある時交換
ゴムイタ(フロントデフー刈刃カバー)	53352111000	1		○		-	損傷、亀裂、脱落またはひび割れがある時交換
ゴムイタ(フロントアクスル右後)	53212118000	1		○		-	損傷、亀裂、脱落またはひび割れがある時交換
ゴムイタ(前輪内側)	53322116000	2		○		-	損傷、亀裂、脱落またはひび割れがある時交換
ゴムイタ(刈刃カバー後)	53324113000	1		○		-	損傷、亀裂、脱落またはひび割れがある時交換
ゴムイタ(刈刃カバー左後)	53324114000	1		○		-	損傷、亀裂、脱落またはひび割れがある時交換
Vベルト(刈刃駆動)	08521600037	2		○		-	損傷、亀裂、脱落またはひび割れがある時交換
カリハブレーキ	53104301000	2		○		刈刃クラッチを切って刈刃が5秒以内に停止しなくなった時交換	
ワイヤ(刈刃クラッチ)	53472404500	1		○		-	切れた時動きが渋くなった時交換
ガススプリング(刈高調節)	53474054000	1		○		-	刈高さを維持できなくなった時交換
刈刃駆動軸(ドライブシャフト)	53472511000	1			○	-	破損した時交換

走行装置							
項目	部品番号	個数	点検頻度			交換時期目安	備考・適用
			日次	月次	年次		
使用状況条件によって目安時間が異なる場合があります。							
Vベルト(HST)	08521300036	1		○		-	亀裂、ひび割れがある時は交換
タイヤ(前輪)	53472202000	2			○	ラグ(タイヤの突起)高さが10mm以下の時交換	部品番号は、タイヤのみ
タイヤ(後輪)	53472302000	2			○	ラグ(タイヤの突起)高さが10mm以下の時交換	部品番号は、タイヤのみ
バルブ	53472304000	4			○	-	空気漏れが起こる時交換
シューセット(リア)	73019901000	2		○		-	ブレーキの効きが悪くなった時交換
シューセット(フロント)	73069901000	2		○		-	ブレーキの効きが悪くなった時交換
ワイヤ(リアブレーキ)	53323305500	1			○	-	切れた時動きが渋くなった時交換
ワイヤ(フロントブレーキ)	53323306500	1			○	-	切れた時動きが渋くなった時交換
ワイヤ(走行レバー)	53473307000	1			○	-	切れた時動きが渋くなった時交換
ワイヤ(デフロック)	53323402500	1			○	-	切れた時動きが渋くなった時交換
ワイヤ(AWD)	53323452500	1		○		-	切れた時動きが渋くなった時交換
クーリングファン	53352023000	1		○		-	破損した時
ワイヤ(アクセル)	53320101100	1			○	-	切れた時動きが渋くなった時交換
ワイヤ(チョーク)	53470112000	1			○	-	切れた時動きが渋くなった時交換
電装品							
項目	部品番号	個数	点検頻度			交換時期目安	備考・適用
			日次	月次	その他		
使用状況条件によって目安時間が異なる場合があります。							
バッテリー	37053901000	1			○	-	50時間毎にバッテリー液の量を点検し、不足時に蒸留水を補給
ヒューズ30A(緑・メイン)	09801003002	1			○	-	ヒューズが飛んだ時は交換
ヒューズ10A(赤・ライト)	09801001002	1			○	-	ヒューズが飛んだ時は交換
ライトバルブ(ヘッドランプ電球)	53320203100	1			○	-	バルブ(電球)が切れた時交換
ライトバルブ(リアランプ電球)	09808121502	1			○	-	バルブ(電球)が切れた時交換
点火プラグ(NGK BPR5ES)	ZR0650140280	2		○		50時間毎に清掃し、不具合あれば交換	

# 給脂(グリースアップ)

箇所	補給頻度	推奨品	備考・適用
前輪駆動軸(プロペラシャフト)	半年毎	シャーシグリース	四輪駆動モデル(CMX2502 CMX2202、CMX1804)
刈刃リンク支点	半年毎	シャーシグリース	
刈刃駆動軸(ドライブシャフト)	半年毎	シャーシグリース	
前輪ナックル	半年毎	シャーシグリース	二輪駆動モデル(CM2501 CM2201、CM1803)

