



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 交換時間
1	5347 800A 000	ミッションAssy	1	Transmission		- NO. 1560137	初回50時間 2回目以降 500時間毎 #80 0.9L交 換
1	5347 800A 001	ミッションAssy	1	Transmission	B	NO. 1560138 -	
2	K712 0612 025	Fボルト	4	BOLT			
3	K814 0108 050	Fボルト	1	BOLT			
4	F301 0108 000	Fナット	2	NUT			
5	5316 8105 002	HST	1	HST			500時間毎 20w-50 4.0L
6	5347 2001 000	ブラケット	1	BRACKET			
7	K710 0108 025	Fボルト	5	BOLT			
8	3557 2031 001	プーリ	1	PULLEY			
9	0572 0005 028	キー	1	KEY			
10	5335 2023 000	ファン	1	FAN			
11	5332 2004 000	プレート	1	PLATE			
12	K700 0106 014	Fボルト	3	BOLT			
13	5347 2002 000	リンク	1	LINK			
14	5347 2003 000	HSTニュートラルアッ	1	NEUTRALASSY			
14-1	5347 2003 100	ブラケット	1	BRACKET			
14-2	5347 2003 200	ガイド	2	GUIDE			
14-3	5347 2003 400	ボルト	1	BOLT			
14-4	5310 3109 500	スプリング	1	SPRING			
14-5	5347 2003 500	ロッドエンド	1	JOINT			
14-6	A301 0108 001	ナット	3	NUT			
15	0742 0100 600	Eリング	1	RING			
16	5347 2004 000	ブラケット	1	BRACKET			
17	K110 0108 016	Fボルト	2	BOLT			
18	K712 0110 020	Fボルト	1	BOLT			