

## 給油・給水一覧表

項 目	補 給 ( 交 換 ) 時 期	推 奨 品	容 量
燃 料	随時	自動車用無鉛ガソリン	14ℓ
エ ン ジ ン オ イ ル	補給 毎日点検し不足時に補給 交換 初回：20時間後 2回目以降：50時間毎 *2	ガソリンエンジンオイル API分類 SE級以上 SAE分類 10W-30	1.7ℓ (1.9ℓ)*1
トランスミッションオイル	交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎	ギヤオイル API分類 GL4または5 SAE分類 #80	0.9ℓ
H S T オ イ ル	交換 2年または300時間毎	ガソリンエンジンオイル API分類 SN/CF以上 SAE分類 5W-40	1.1ℓ
バ ッ テ リ 液	補給 50時間毎に点検し不足時に補給	蒸留水	-

\*1 ( )内数値は、オイルフィルタ交換時のオイル量です。

エンジン内に残っているオイル量によってオイル容量は異なります。

オイル容量を参考値として、オイルレベルゲージ(☞46, 47 ページ)を確認しながらオイル量を調整してください。

\*2 2回目以降の時間は、弊社推奨交換時間となります。