


# PARTS LIST

## HS063M




図示中RH LH は、車両進行方向に向かって右側をRH、左側をLHと表しています。



# 目 次


## Table of Contents

7318 100A 500	ケーシング CASE .....	1
7318 200A 500	ダイイチジク FIRST SHAFT.....	2
7318 210A 500	バックシャフト BACK SHAFT.....	3
7318 220A 500	ダイ二ジク SECOND SHAFT.....	4
7318 230B 500	ダイ三ジク THIRD SHAFT.....	5
7318 260D 500	アクスル AXLE .....	6
7318 300A 500	シフト GEAR SHIFT.....	7
7318 315A 500	チェンジヘッド HEAD .....	8
7318 330A 500	サイドクラッチ SIDE CLUTCH.....	9
7318 400C 500	ブレーキ BRAKE .....	10





7318 200A 500 ダイイチジク FIRST SHAFT



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
1	7318 2001 500	シャフト	1	SHAFT				
2	7318 2002 500	シャフト	1	SHAFT				
3	7318 2004 500	ギヤ22	1	GEAR 22				
4	7318 2005 500	ギヤ23-29	1	GEAR23-29				
5	7318 2008 500	ギヤ26	1	GEAR26				
6	7318 2011 500	ギヤ49	1	GEAR49				
7	7318 2009 500	シムB	1	SHIM				
8	0840 1024 358	オイルシール	1	SEALOIL	UE24 × 35 × 8			
9	0750 0062 030	ベアリング	1	BEARING	6203			
10	0750 0069 050	ベアリング	1	BEARING	6905			
11	0740 0002 000	リング	1	RING	S20			
12	0780 2141 813	ニードルベアリング	2	BEARING				
13	7318 2014 500	パイプ	1	PIPE				

















