


5118 430A スライドソウチ SLIDING SYSTEM



5118P 430A 000 01



見出	部品番号	部品名称	PART NAME.	個数	型寸	適用号機	備考
No.	PART No.			Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL No.	REMARKS
1	5118 4301 000	ボックス	BOX	1			
2	0750 0563 024	ベアリング	BEARING	1			
3	0750 0560 044	ベアリング	BEARING	2			
4	0741 0004 200	C リング	RING	2			
5	5118 4304 000	ギヤ 1 3	GEAR 13	1			
6	0740 0002 000	C リング	RING	1			
7	5116 4302 000	スクリュー	SCREW	1			
8	5116 4304 000	ギヤ 4 6	GEAR46	1			
9	0571 0005 020	キー	KEY	1			
10	0350 0140 822	P W	WASHER	1			
11	A360 0100 802	S W	WASHER	1	M8 用		
12	A301 0108 001	ナット	NUT	1	M8		
13	5116 4306 000	ブラケット	BRACKET	1			
14	5116 4322 000	ナット	NUT	1			
15	K700 0106 020	F ボルト	BOLT	7			
16	5118 4305 000	プレート	PLATE	1			
17	5116 4321 200	プレート	PLATE	1			
18	5116 4324 000	クラッチ	CLUTCH	1			



見出	部品番号	部品名称	PART NAME.	個数	型寸	適用号機	備考
No.	PART No.			Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL No.	REMARKS
19	K710 0108 016	F ボルト	BOLT	8	M8 × 16(7T)		
20	H242 0104 020	ナベセムス B	SCREW	3	M4 × 20		
21	F300 0104 001	F ナット	NUT	5	M4		
22	K710 0610 020	F ボルト	BOLT	4	M10 × 20(7T)		
23	A650 0100 600	グリースニップル	NIPPLE GREASE	1	A-M6		
24	5116 4356 001	モータ	MOTOR	1			
25	5116 4357 000	カバー	COVER	1			
26	5210 0099 100	S K バインダー	BAND	1			
27	5116 4355 000	スイッチ	SWITCH	2			
28	5116 4361 003	ハーネス	HARNESS	1			
29	3712 0315 000	クリップ	CLIP	8			
30	3637 0254 000	プラスチックバンド	BAND	1			
31	5118 4307 000	ブラケット	BRACKET	1			
32	F301 0108 000	F ナット	NUT	2	M8		
33	5116 0685 000	スイッチ	SWITCH	1			
34	H242 0104 035	ナベセムス B	SCREW	2	M4X35		
35	5116 4321 300	プレート	PLATE	1			