

給油・給脂一覧表

項 目	補 給 (交 換) 時 期	推 奨 品	容 量
燃 料	随時	無鉛レギュラーガソリン	20 ℓ
エ ン ジ ン オ イ ル	補給 毎日点検し不足時に補給 交換 初回：20時間 2回目以降：100時間毎	ガソリンエンジンオイル API分類 SJ級以上 SAE分類 10W-30	1.7ℓ (1.9ℓ)*1
刈刃ケースギヤオイル	交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎		0.21ℓ
モータ減速機オイル	交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎		0.35ℓ×2
油 圧 作 動 油	補給 毎日点検し不足時に補給 交換 初回：200時間 2回目以降：600時間毎	高粘度指数油圧作動油 VG46	25ℓ

*1：フィルタを含む量

給脂

⚠ 注 意

- ・給脂がおろそかになると、焼き付きや錆び付きの原因となり、作動が円滑に行われなくなるおそれがありますので、定期的に給脂を行ってください。

👉 アドバイス

- ・手動式のグリースポンプを使用の場合は5～6回突ってください。途中でポンプハンドルが重くなった場合は、ただちに給脂を終了してください。
- ・エア式のグリースポンプを使用の場合は2～3秒間給脂してください。