



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5332 0202 001	ハーネス HARNESS	1				
1-1	0980 1003 002	ヒューズ FUSE	1				
1-2	0980 1001 002	ヒューズ FUSE	1				
2	0980 7201 704	プラスコード CODE	1				
3	3705 3901 000	バッテリー BATTERY	1				
4	5332 0203 000	ランプ LAMP	1				
4-1	5332 0203 100	ハンプ BULB	1				
4-2	0980 8120 348	ハンプ BULB	2				
5	3714 0491 000	リレー RELAY	1				パワーリレー(スタート)
6	3714 8075 000	リレー RELAY	1				パワーリレー(停止)
7	3718 0425 000	メインスイッチAssy SWITCH	1				
7-1	3718 0425 100	キーAssy KEY	1				
8	5332 0205 000	スイッチ SWITCH	1				ヘッドライトSW
9	5313 0205 000	アワメータ METER	1				
10	5310 0208 000	スイッチ SWITCH	1				セーフティSW(ブレーキ)
11	F204 0105 016	セムスA SCREW	2				
12	5306 3541 000	スイッチ SWITCH	2				セーフティSW(シート下、カリクラッチ)
13	F242 0103 020	ナセムスA SCREW	4				
14	F300 0103 001	Fナット NUT	4				
15	F300 0106 000	Fナット NUT	2				
16	3643 0217 000	マイナスコード MINUSCODE	1				
17	3522 0231 000	マイナスコード MINUSCODE	1				
18	3522 0238 100	タップタイト TAPTIGHT	3				
19	3712 0315 000	クリップ CLIP	5				
20	3637 0254 000	プラスチックバンド BAND	10				

