



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5332 800A 000	ミッションAssy	1	TRANSMISSION			
2	K712 0112 025	Fボルト	4	BOLT			
3	K814 0108 050	Fボルト	2	BOLT			
4	F301 0108 000	Fナット	4	NUT			
5	5313 8106 002	HST	1	HST			
6	K710 0108 025	Fボルト	5	BOLT			
7	5332 2003 000	プレート	1	PLATE			
8	3557 2031 001	プーリ	1	PULLEY			
9	0572 0005 028	キー	1	KEY			
10	5335 2023 000	ファン	1	FAN			
11	5332 2004 000	プレート	1	PLATE			
12	K700 0106 014	Fボルト	3	BOLT			
13	5332 2005 000	リンク	1	LINK			
14	5332 2008 000	HSTニュートラルアツシ	1	NEUTRALASSY			
14-1	5332 2009 000	ブラケット	1	BRACKET			
14-2	5310 3108 000	ガイド	2	GUIDE			
14-3	5310 3109 000	ボルト	1	BOLT			
14-4	5310 3109 500	スプリング	1	SPRING			
14-5	3652 0702 000	リンクボール	1	JOINT			
14-6	A300 0106 001	ナット	2	NUT			
14-7	A300 0106 003	ナット	3	NUT			
15	F300 0106 000	Fナット	3	NUT			
16	0350 0140 818	PW	1	WASHER			
17	0520 0125 016	ワリピン	1	PIN SPLIT			
18	5313 2015 000	タンクアツシ	1	TANK ASSY			

