ＦＩＧ　１７　フゾクヒン　ＡＣＣＥＳＯＲＩＥＳ



見出	部品番号	部品名称		個数	型　寸	適 用 号 機	備　考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ～ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3210 5201 004	ﾄﾘｱﾂｶｲｾﾂﾒｲｼｮ	MANUAL	1		NO.3312714～	
1	3210 5201 003	ﾄﾘｱﾂｶｲｾﾂﾒｲｼｮ	MANUAL	1		～NO.3312713	
2	3544 7003 000	ﾊﾞｯｸﾞ	BAG	1			
30	Z9999 6009 000	ｽﾌﾟﾚｰ(荷台･フレーム)	SPRAY	1	ｷｬﾆｺﾑﾌﾞﾙｰ	NO.3312754～	ｵﾌﾟｼｮﾝ
30	Z9999 6020 000	ｽﾌﾟﾚｰ(荷台･フレーム)	SPRAY	1	ｷｬﾆｺﾑﾌﾞﾙｰ3	NO.3312432～NO.3312753	ｵﾌﾟｼｮﾝ
30	Z9999 6014 000	ｽﾌﾟﾚｰ(荷台･フレーム)	SPRAY	1	ｷｬﾆｺﾑｸﾞﾘｰﾝ	NO.3312096～NO.3312431	ｵﾌﾟｼｮﾝ
30	Z9999 6007 000	ｽﾌﾟﾚｰ(荷台･フレーム)	SPRAY	1	ｻﾃﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ	NO.3312046～NO.3312095	ｵﾌﾟｼｮﾝ
30	Z9999 6002 000	ｽﾌﾟﾚｰ(荷台･フレーム)	SPRAY	1	ｷｬﾆｺﾑﾚｯﾄﾞ	～NO.3312045	ｵﾌﾟｼｮﾝ
30	Z9999 6023 000	ｽﾌﾟﾚｰ	SPRAY	1	KB4ｺﾞｳ	NO.3312754～	ｵﾌﾟｼｮﾝ
30	Z9999 6017 000	ｽﾌﾟﾚｰ	SPRAY	1	ﾌﾞﾗｯｸｸﾞﾚｰ	NO.3312432～NO.3312753	ｵﾌﾟｼｮﾝ
30	Z9999 6009 000	ｽﾌﾟﾚｰ	SPRAY	1	ｷｬﾆｺﾑﾌﾞﾙｰ	NO.3312046～NO.3312095	ｵﾌﾟｼｮﾝ
30	Z9999 6006 000	ｽﾌﾟﾚｰ	SPRAY	1	ｻﾃﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ	～NO.3312045	ｵﾌﾟｼｮﾝ