3611 220A シジテンリン UPPER ROLLER (NO.7050051～)



見出	部品番号	部品名称		個数	型　寸	適 用 号 機	備　考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ～ UP TO SERIAL NO	REMARKS
1	3611 2201 100	ｼｼﾞﾃﾝﾘﾝAssy	ROLLER ASSY	2			
2	3611 2201 000	ｼｼﾞﾃﾝﾘﾝ	ROLLER	2			
3	3611 2202 000	ｼｼﾞﾃﾝﾘﾝｼﾞｸ	SHAFT	2			
4	0750 0060 021	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	4	6002Z		
5	0740 0001 500	Cﾘﾝｸﾞ	RING,SNAP	4	S15		
6	0840 0015 357	ｵｲﾙｼｰﾙ	SEAL	4	KEY15357		
7	3611 2203 000	ｼｼﾞﾃﾝﾘﾝｷｬｯﾌﾟ	CAP	4			
8	0350 0151 226	PW	WASHER,PLAIN	4	12×26×2.3		
9	A360 0101 202	SW	WASHER,SPRING	2	12		
10	3611 2204 000	ｼｼﾞﾃﾝﾘﾝｼﾒﾂｹﾅｯﾄ	NUT	2	22×23		
11	F301 0112 000	Fﾅｯﾄ	NUT	2	M12		
12	A650 0100 600	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE,GREASE	2	M6		