３６６６　３２０Ａ　クラッチ　（ＥＨ３０ＢＳ）　ＣＬＵＴＣＨ



見出	部品番号	部品名称		個数	型　　寸	適　用　号　機	備　　考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ～ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3666 3201 000	レバー	LEVER	1			
2	0691 0012 250	グリップ	GRIP	1	黒		
3	3611 3208 000	レバートリツケピン	PIN	1			
4	0350 0161 630	PW	WASHER,PLAIN	1	16×30×3.2		
5	0520 0132 032	ワリピン	PIN,SPLIT	1	3.2×32		
6	3611 3209 000	レバーアーム	ARM	1			
7	0562 0106 016	ヒラアタマピン	PIN,CLEVIS	1	φ6×16		
8	0350 0130 613	PW	WASHER,PLAIN	1	6×13×1.0		
9	0523 0106 000	スナップピン	PIN,SNAP	1	φ6用		
10	3611 3221 000	テンションワイヤー	WIRE	1	WG033172		
11	0562 0108 020	ヒラアタマピン	PIN,CLEVIS	1	φ8×20		
12	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	1	8×18×1.6		
13	0523 0108 000	スナップピン	PIN,SNAP	1	φ8用		
14	3407 3016 000	ヒキロッド	ROD	1	#122		
15	3407 3004 000	スプリング	SPRING	1	#34		
16	3611 3211 000	テンションプーリ	PULLEY	1	ナット付キ		