36810201 ダイヤグラム DIAGRAM （クボタGH250）

メニューに戻る MENU BACK



キースイッチ

キースイッチ接続表

位置＼端子	B'	E	BAT	IG	ST
切	○	○			
入			○	○	
始動			○	○	○

色の見かた

黒－B	白－W
赤－R	緑－G
黄－Y	茶－Br
青－L	橙－O
桃－P	若葉－Lg
紫－V	水色－Sb

例：WB

電線はAV又はAVS線を、指示なきサイズは0.5を示す。