

キースイッチ接続表

位置＼端子	B'	E	BAT	IG	ST
切	○	○			
入			○	○	
始動			○	○	○

色の見かた

黒−B	白−W
赤−R	緑−G
黄−Y	茶−Br
青−L	橙−O
桃−P	若葉−Lg
紫−V	水色−Sb

例:WB

電線はAV又はAVS線を、指示なきサイズは0.5を示す。