3718　340A　キリカエレバー　LEVER



見出	部品番号	部品名称		個数	型　寸	適 用 号 機	備　考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ～ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3718 3401 000	ﾚﾊﾞｰ	LEVER	1			
2	0691 0012 253	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	GRIP	1	黄色		
3	3616 0204 000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1	#147		
4	0350 0151 222	PW	WASHER	1	12×22×2.3		
5	0520 0125 025	ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN	1	2.5×25		
6	3718 3408 000	ﾜｲﾔ	WIRE	1			
7	0562 0108 020	ﾋﾗｱﾀﾏﾋﾟﾝ	PIN	1	φ8×20		
8	0350 0140 818	PW	WASHER	1	8×18×1.6		
9	0523 0108 000	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ	PIN SNAP	1	呼び8		
10	7201 3304 000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1	#110		