５３３２　８１２Ａ　ダイ１ジク　ＦＩＲＳＴ　ＳＨＡＦＴ　第一軸总装



見出 图片号码 NO.	部品番号 零件号码 PART NO.	部品名称 PART NAME	 零件名称	個数 数量 Q'ty	型　寸 尺　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 适用机型 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 备　注 REMARKS
1	0750 0062 040	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	軸承	1	6204		
2	0750 0060 050	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	軸承	1	6005		
3	5332 8201 000	ｷﾞﾔ 11-17	GEAR 11-17	齿轮 11-17	1			