５３３２　０１０Ａ　エンジンコントロール　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　发动机支配组装



見出	部品番号	部品名称			個数	型　寸	互	適 用 号 機	備　考
							換		
图片号码	零件号码			零件名称	数量	尺　寸	性	适 用 机 型	备 注
NO.	PART NO.		PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ～ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5332 0101 000	ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰASSY	LEVER	连杆	1				
1-1	5332 0101 100	ﾜｲﾔｰ	WIRE	金属拉线	1				
2	K700 0106 012	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	螺栓	1	M6×12(7T)			
3	F300 0106 000	Fﾅｯﾄ	NUT	螺母	2	M6			