５３３３　３３０Ａ　ブレーキ（左）　Ｂｒａｋｅ（Ｌｅｆｔ）　刹车组装（左）



見出 图片号码 NO.	部品番号 零件号码 PART NO.	部品名称 PART NAME	零件名称	個数 数量 Q'ty	型　寸 尺　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 适用机型 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 备　注 REMARKS
1	5332 3301 000	ﾍﾟﾀﾞﾙ	PEDAL	踏支架	1			
2	0796 0161 815	DUﾌﾞｯｼｭ	BUSH	衬套	2	16×18×15		
3	0350 0140 822	PW	WASHER	垫套	1	8×22×1.6		
4	K110 0108 016	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	螺栓	1	M8×16(4T)		
5	3420 3026 000	ﾍﾟﾀﾙﾊﾞｯﾄ	BOOTS	保护套	1			
6	5332 3305 000	ﾜｲﾔｰ	WIRE	金属拉线	1	L=1470		Rear
7	5332 3307 000	ﾜｲﾔｰ	WIRE	金属拉线	1	L=1660		Lever
8	0562 0108 022	ﾋﾗｱﾀﾏﾋﾟﾝ	PIN	销	2	φ8×22		
9	0350 0140 818	PW	WASHER	垫套	3	8×18×1.6		
10	0523 0108 000	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ	PIN SNAP	密码别销	2	8		
11	0520 0125 016	ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN SPLIT	开销	2	2.5×16		
12	5332 3308 000	ﾚﾊﾞｰ	LEVER	连杆	1			
13	5310 4155 000	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	GRIP	把手	1			
14	0742 0100 800	Eﾘﾝｸﾞ	RING	E环	1	8		
15	0350 0140 618	PW	WASHER	垫套	1	6×18×1.6	～NO.1860401	
16	0520 0120 012	ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN SPLIT	开销	1	2.0×12	～NO.1860401	
17	3513 3131 000	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND	软管夹箍	3			
18	5333 3306 000	ｶﾗｰ	COLLAR	套管	1			