Forward

RH



LH

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME		個数 Q'ty	型　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 REMARKS
1	5347 0001 000	ｴﾝｼﾞﾝ	ENGINE		1			－ No.1561262	
1	5347 0001 001	ｴﾝｼﾞﾝ	ENGINE		1			No.1561263 －	
2	5335 0005 000	ﾌﾟｰﾘ	PULLEY		1				
3	K814 0110 040	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT		4				
4	F301 0110 000	Fﾅｯﾄ	NUT		4				
5	5332 0006 000	ｽﾄｯﾊﾟ	STOPPER		1				
6	K710 0108 016	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT		2				
7	5332 0011 000	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET		1				
9	5335 0012 000	ｶﾊﾞｰ	COVER		1				
10	K110 0108 016	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT		4				
11	5335 0013 000	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET		1				
12	5332 0014 001	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	INSULATOR		1				
13	5335 0015 000	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	INSULATOR		1				
14	5335 0016 000	ｶﾊﾞｰ	COVER		1				
15	F300 0106 000	Fﾅｯﾄ	NUT		4				
16	5332 0017 000	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	INSULATOR		1				
17	5335 0018 000	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	INSULATOR		1				